


1 Gebruik deze set om het verstoren en meevreten vanaf de voorzijde door het T'port hek te verminderen.

Benodigdheden: 2 x art. nr. **004-101-002**, REED NO sensor, T7 SQUARE 2 wires, 5 m.
Spiderversie **V3.8.30** of hoger, CowToilet **V233** of hoger.



2 Aansluiten in bedieningskast T'port.

1 Monteer de reedcontacten aan de dekselzijde van de cilinder, zodat het signaal hoog is als de T'port gesloten is.



3 Reedcontacten activeren en instellen in Spider:
Frontheksensor 0 = Uit.
Time out tijd = Tijd voordat het proces wordt afgebroken.

4 Voor het correct afstellen van de reedcontacten, controleer via het ledje op de CowToilet PCB bij 'GatesControl' input 1.



1

Gebruik deze set om het verstoren en meevreten vanaf de voorzijde door het T'port hek te verminderen.

1

Monteer de reedcontacten aan de dekselzijde van de cilinder, zodat het signaal hoog is als de T'port gesloten is.


3

Reedcontacten activeren en instellen in Spider: Frontheksensor 0 = Uit.
Time out tijd = Tijd voordat het proces wordt afgebroken.

Benodigheden: 2 x art. nr. **004-101-002**, REED NO sensor, T7 SQUARE 2 wires, 5 m.
Spiderversie **V3.8.30** of hoger.




2

Aansluiten in bedieningskast T'port.



4

Voor het correct afstellen van de reedcontacten, controleer via het ledje op de Spider PCB bij de juiste Detection-ingang.




1 This set is designed to reduce disturbance and prevent feed theft from the front via the T'port gate.

Requirements: 2 x art. no. **004-101-002**, REED NO sensor, T7 SQUARE 2 wires, 5 m.
Spider version **V3.8.30** or higher, CowToilet **V233** or higher.




2 Connect in the control box of the T'port.

1 Install the reed contacts on the cover side of the cylinder to ensure a high signal when the T'port is closed.

3 Activate and set the reed contacts in Spider:
Front gate sensor 0 = Off.
Timeout time = The time before the process is aborted.



4 For proper adjustment of the reed contacts, check via the LED on the CowToilet PCB at 'GatesControl' input 1.




1 This set is designed to reduce disturbance and prevent feed theft from the front via the T'port gate.

Requirements: 2 x art. no. **004-101-002**, REED NO sensor, T7 SQUARE 2 wires, 5 m.
Spider version **V3.8.30** or higher.

2 Connect in the control box of the T'port.

1 Mount the reed contacts on the cover side of the cylinder, so that the signal is high when the T'port is closed.

3 Activate and set the reed contacts in Spider: Front gate sensor 0 = Off.
Timeout time = The time before the process is aborted.



4 For proper adjustment of the reed contacts, check via the LED on the Spider PCB at the correct Detection input.

